

...PLAKINSTRUCTIES GESNEDEN ZANDSTRAALFOLIE RAAMSTICKERS...

- Deze zandstraal sticker bevat een uitgesneden afbeelding en is, om deze goed op het raam te kunnen overbrengen, voorzien van een overdrachtfolie.
- De stickers kunnen het beste nat geplakt worden.
- Zorg ervoor dat het glas waarop de sticker geplakt gaat worden schoon en vetvrij is. Elk klein korreltje onder de sticker laat een luchtbel in het uiteindelijke resultaat achter.
- Leg de sticker met het schutvel (bedrukte papierlaag) omhoog op een vlakke ondergrond. Haal het schutvel voorzichtig van de sticker af. Zorg ervoor dat de zijde die op het raam komt (lijmlaag) niet vies wordt dus niet ergens op leggen met deze zijde naar beneden.
- Spray met een plantenspuit gevuld met water en een klein druppeltje afwasmiddel (geen citroen) het glas goed nat en plaats vervolgens de sticker op het glas. Door de sticker nat te plakken kunt u de sticker schuiven over het glas, zodat u de juiste plek kunt bepalen.
- Als de sticker goed gepositioneerd is, wrijf dan met bijvoorbeeld een bankpas het water en lucht onder de sticker vandaan. Dep de sticker en het raam vervolgens voorzichtig droog met een doek.
- Laat het geheel (sticker met overdrachtfolie) geruime tijd (een nacht) drogen. Na droging kunt u de overdrachtfolie onder een scherpe hoek verwijderen. Als de sticker bij het verwijderen van de overdrachtfolie niet op het raam achterblijft, is de droging nog niet voldoende geweest.