

## Plakinstructies full colour vinylstickers voor nat plakken op een watervaste ondergrond

- \* Laat de sticker voor het plakken enige tijd uitgerold en zo plat mogelijk liggen.
- \* Zorg voor het benodigde gereedschap;
  - . een schone plantenspuit gevuld met water en een paar druppeltjes afwasmiddel,
  - . een raamwisser of rakel (bankpas)
  - . een hobbymesje (afbreekmesje)
  - . een droge zachte doek.
- \* Zorg dat het bij het plakken minimaal 15 graden is in de betreffende ruimte.
- \* Zorg voor een schone en vetvrije ondergrond. Verwijder indien mogelijk schroeven en uitstekende onderdelen. Dit vergemakkelijkt het plakken.
- \* Spuit het deel van de ondergrond waarop de sticker moet komen in met sopwater.
- \* Leg de sticker met de beeldzijde naar onder op een vlakke ondergrond. Trek voorzichtig de schutlaag van de sticker.
- \* Spuit nu ook de plakkende zijde van de sticker in met sopwater.
- \* Afhankelijk van de grootte van de sticker, pak je nu de sticker alleen of samen vast en plakt hem op de al eerder ingespoten ondergrond. Door het sopwater, kan je de sticker nu nog op z'n plaats schuiven.
- \* Wrijf nu met behulp van de (natte) wisser of rakel het overtollig sopwater onder de sticker vandaan. Doe dit vanuit het midden naar buiten. Eventuele luchtbelletjes met een speld doorprikken en de lucht naar het gaatje toe wegwrijven.
- \* Je kan nu de sticker droogwrijven met een zachte doek. Wanneer er van te voren schroeven en onderdelen verwijderd zijn, prik dan met een mesje de gaatjes in de sticker door en monteer voorzichtig de onderdelen.

Door het nat plakken van de sticker moet je rekening houden met een langere hechtingstijd dan wanneer je droog plakt.